



4vision.ru
официальный дистрибьютор DJI

www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

WCH2 Charging Hub

Руководство пользователя

V1.2 2017.07





4vision.ru
официальный дистрибьютор в РФ

www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

Contents

RU

Руководство пользователя



Отказ от ответственности

Благодарим вас за приобретение зарядного устройства (в дальнейшем именуемого "Продукт"). Прочитайте этот отказ от ответственности перед использованием продукта. Используя данный Продукт, вы выражаете согласие с этим отказом от ответственности и подтверждаете, что прочитали его полностью. Используйте этот Продукт в строгом соответствии с данным руководством и обязательно обратите внимание на предупреждения. SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. и дочерние компании не несут никакой ответственности за ущерб или травмы, прямо или косвенно вызванные ненадлежащим использованием данного Продукта. Ненадлежащее использование включает, помимо прочего, использование неодобренных зарядных устройств, зарядку неодобренных аккумуляторов, короткое замыкание, перегрев, модификацию Продукта или соприкосновение клемм с кожей или металлом. Обратитесь к инструкции по технике безопасности и отказу от ответственности, руководству по технике безопасности для аккумулятора Intelligent Flight Battery и руководству пользователя для получения необходимой информации, не содержащейся в настоящем документе.

DJI™ является товарным знаком компании SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (сокращенно "DJI") и ее дочерних компаний. Названия продуктов, торговых марок и т. д., содержащихся в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев компаний. Этот Продукт и руководство DJI охраняются авторским правом. Все права защищены. Никакая часть данного Продукта или руководства не может быть воспроизведена в любой форме без предварительного письменного согласия или разрешения DJI.

Этот отказ от ответственности доступен на нескольких языках. Если версии данного документа различаются, версия на китайском языке будет иметь преимущественную силу, если данный Продукт был приобретен в Китае. Версия на английском языке имеет преимущественную силу, если Продукт был приобретен в любом другом регионе.

RU

Предупреждения

1. Зарядный концентратор совместим только с указанным зарядным устройством DJI. НЕ пытайтесь использовать зарядный концентратор с любым другим зарядным устройством для аккумулятора.




2. Зарядный концентратор совместим только с указанным аккумулятором DJI Intelligent Battery. НЕ пытайтесь использовать зарядный концентратор с любым другим аккумулятором.
3. При использовании зарядный концентратор должен находиться на ровной и устойчивой поверхности. Убедитесь, что устройство надежно изолировано для предотвращения опасности возгорания.
4. НЕ касайтесь металлических контактов на зарядном концентраторе.
5. Очистите металлические клеммы чистой сухой тканью, если на них имеется налет.

Введение

Зарядный концентратор предназначен для использования с указанным зарядным устройством DJI. С его помощью можно одновременно заряжать два аккумулятора Intelligent Battery. Зарядный концентратор будет заряжать аккумуляторы по порядку в соответствии с уровнем их заряда от самого высокого к самому низкому.

Обзор


1. Порт питания
2. Порт зарядки
3. Порт обновления прошивки (Micro USB)
4. USB-разъем питания (5B/2A)
5. Светодиодные индикаторы состояния
6. Выключатель зуммера





Использование зарядного концентратора

На иллюстрации показано зарядное устройство INSPIRE™ 2 и аккумулятор Intelligent Battery (WB37-4920 мАч-7,6 В). Поместите аккумулятор в зарядный концентратор и подсоедините разъем В зарядного устройства аккумулятора к зарядному концентратору, затем подключите зарядное устройство аккумулятора к разъему питания (100-240 В, 50/60 Гц). Зарядный концентратор будет заряжать аккумуляторы по порядку в соответствии с уровнем их заряда от самого высокого к самому низкому. Зуммер начнет издавать звуковой сигнал, когда зарядка будет окончена. Снимите аккумулятор или переместите переключатель зуммера для его отключения. Обратитесь к разделу «Расшифровка значений сигналов светодиодного индикатора» для получения более подробной информации о схемах мигания светодиодного индикатора состояния.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать аккумулятор Intelligent Flight Battery вместе с аккумулятором Intelligent Battery при использовании зарядного устройства Inspire 2, серии PHANTOM™ 4 или автомобильного зарядного устройства Inspire 2.



USB-разъем питания можно использовать для зарядки мобильного устройства 5В/2А.



Расшифровка значений сигналов светодиодного индикатора


Светодиодный индикатор состояния	Описание
	Индикатор мигает зеленым Зарядка
 —	Зеленый индикатор горит непрерывно Зарядка завершена
	Индикатор мигает красным Ошибка зарядного устройства для аккумулятора. Повторите операцию с официальным зарядным устройством.
 —	Красный индикатор горит непрерывно Ошибка аккумулятора
	Индикатор мигает желтым Слишком высокая/низкая температура аккумулятора. Температура должна находиться в пределах рабочего диапазона (от 5 до 40 °C)
 —	Желтый индикатор горит непрерывно Готов к зарядке
	Зеленый индикатор прерывисто мигает Аккумулятор Intelligent Battery не обнаружен



Обновление прошивки

DJI регулярно выпускает обновления прошивки. Посетите официальный веб-сайт DJI и следуйте приведенным ниже инструкциям для обновления прошивки.

1. Загрузите последний пакет обновления прошивки с официального сайта DJI.
(<http://www.dji.com/crystalsky/info#downloads>)
2. Включите зарядный концентратор, затем подключите его к компьютеру с помощью кабеля Micro USB.
3. Выполните обновление прошивки. Нажмите кнопку "Обновить" и дождитесь завершения процесса.
4. Зарядный концентратор будет автоматически перезагружен после успешного обновления.
5. Повторите эту процедуру в случае любого сбоя при обновлении прошивки.



Технические характеристики

Модель	WCH2
Напряжение на входе	17,3 – 26,2 В
Выходное напряжение и ток	8,7 В при 6 А, 5 В при 2 А



Совместимые зарядные
устройства для
аккумулятора

Зарядное устройство для аккумулятора Inspire 2 (IN2C180)
Зарядное устройство для аккумулятора Inspire 2 (ADE018)
Автомобильное зарядное устройство для Inspire 2 (C6S90-2)
Зарядное устройство для аккумулятора Inspire 1 (A14-100P1A)
Зарядное устройство для аккумулятора Inspire 1 (ADE018)
Автомобильное зарядное устройство для Inspire 1 (C6S90)
Зарядное устройство для аккумулятора Phantom 4 (PH4C100)
Автомобильное зарядное устройство для Phantom 4 (C4S90-4)
Зарядное устройство для аккумулятора Phantom 3 Professional (ADE019)
Автомобильное зарядное устройство для Phantom 3 (C4S90)
Зарядное устройство для аккумулятора 57W Phantom 3 (A14-057N1A)*
Зарядное устройство для аккумулятора 57W Osmo (A14-057N1A)*

Совместимые модели
аккумуляторов

WB37 4920 мАч, 7,6 В

Масса

138 г

Диапазон рабочих
температур

от +5 до +40 °C (от 41 до 104 °F).

Время зарядки (один
аккумулятор)

71 мин

* Зарядное устройство аккумулятора 57 Вт не обеспечивает достаточной мощности для зарядки аккумуляторов и других устройств, одновременно подключенных к порту USB. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать порт USB для зарядки других устройств во время зарядки аккумуляторов.



4vision.ru
официальный дистрибьютор DJI

www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

Техническая поддержка DJI

<http://www.dji.com/support>



4vision.ru
официальный дистрибьютор DJI

www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

If you have any questions about this document,
please contact DJI by sending a message to
DocSupport@dji.com.

INSPIRE and DJI are trademarks of DJI.
Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.
YC.BZ.S01502.03

Printed in China.

中国印制